


TAVOLA GENERALE ACUSTICA



- = Punto di riferimento al confine del cantiere rispetto alla posizione del ricevitore
- = Punto di riferimento al confine del cantiere per movimentazione terra rispetto alla posizione del ricevitore